

## Οδηγίες Χρήσης

### Φούρνος

Πριν συνδέσετε τον φούρνο FANCY στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι το εναλλασσόμενο ρεύμα είναι 220 – 230 W και η ένταση του ρεύματος είναι τουλάχιστον 16 A. Χρησιμοποιείτε το φούρνο μόνο όταν τηρούνται οι κανόνες ηλεκτρικής ασφάλειας.

Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια σταθερή, οριζόντια και λεία επιφάνεια που είναι ανθεκτική σε θερμοκρασίες άνω των 90 °C. Μην καλύπτετε τον φούρνο με υφάσματα.

Για να θέσετε σε λειτουργία τον φούρνο, συνδέστε το καλώδιο της σε πρίζα με γείωση.

Εάν ανάβει ελάχιστα η ενδεικτική λυχνία τοποθετώντας το φιν στην πρίζα με κλειστούς διακόπτες, αντιστρέψτε τους πόλους του φιν.

Ο φούρνος Fancy διαθέτει εμαγιέ θάλαμο ψησίματος χωρητικότητας 31 λίτρων και θερμομονωτική εμαγιέ πόρτα διπλού κρυστάλλου. Ο θερμοστάτης ρυθμίζεται στους 50°C - 300°C για να ζεσάνετε ή να ψήσετε το φαγητό σας. Ο φούρνος Fancy λειτουργεί:

- ταυτόχρονα με την άνω αντίσταση και την κάτω αντίσταση
- μόνο με την κάτω αντίσταση
- μόνο με την άνω αντίσταση
- μόνο με το grill

Η χειρολαβή της πόρτας είναι αντιθερμική οπότε μπορείτε να την ανοίξετε με ασφάλεια, όταν ο φούρνος είναι σε λειτουργία.

Για τη λειτουργία του φούρνου στρέψτε τον διακόπτη προς τα δεξιά στη θέση που επιθυμείτε. Όταν η θερμοκρασία του φούρνου φτάσει στους βαθμούς που έχετε ορίσει, τότε ο θερμοστάτης κλείνει και η ενδεικτική λυχνία φούρνου σβήνει.

Σε περίπτωση πτώσης της θερμοκρασίας επεμβαίνει ο θερμοστάτης και ανάβει η ενδεικτική λυχνία διατηρώντας σταθερή τη θερμοκρασία του φούρνου.

Με το ρυθμιζόμενο θερμοστάτη έχετε τη δυνατότητα να ζεσάνετε ή να ψήσετε το φαγητό σας ή το γλυκό σας έως τους 300°C.

Για το ψήσιμο του φαγητού σας στον φούρνο τοποθετείτε πάντα το ταψί στον πυθμένα του φούρνου. Για να ψήνετε τα γλυκά σας τοποθετείτε το ταψί ή τη φόρμα του κέικ πάνω στην σχάρα.

Μετά από κάθε λειτουργία του φούρνου, όλοι οι διακόπτες της συσκευής έχουν σβηστές τις ενδεικτικές λυχνίες τους.

Ο φούρνος Fancy είναι εξοπλισμένος με μια σχάρα ψησίματος και ένα ανοξείδωτο, βαθύ ορθογώνιο ταψί διαστάσεων (Μ.Π.Υ.) 38 εκ. –32,5 εκ. - 5,5εκ.

#### ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ FANCY

Το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής πρέπει να απέχει από οποιαδήποτε αιχμηρή επιφάνεια και πηγή θερμότητας ή υγρασίας.

Σε περίπτωση που το καλώδιο τροφοδοσίας φθαρεί, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή (τηλ.: 210-5599006 , fax: 210- 5599603) για να το αντικαταστήσετε ή να απευθυνθείτε σε αρμόδιο ειδικευμένο τεχνικό.

Σε περίπτωση που εντοπίσετε κάποια δυσλειτουργία, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή (τηλ.: 210-5599006 , fax: 210- 5599603).

Ο φούρνος FANCY πρέπει να είναι σε χώρο που δεν εκτίθεται σε θερμότητα ή υγρασία.

Αν υπάρξει θραύση του κρυστάλλου της πόρτας του φούρνου, αποσυνδέστε την συσκευή από την παροχή αμέσως.

Μην τοποθετείτε λαδόκολλα ή αλουμινόχαρτο στον πυθμένα του φούρνου, όταν ψήνετε το φαγητό ή το γλυκό σας.

Αποφύγετε να στηρίζετε γεμάτο το ταψί ή άλλα αντικείμενα στην πόρτα του φούρνου.

Μη βρέχετε με νερό ή άλλο υγρό το κρύσταλλο της πόρτας, τη συσκευή, το καλώδιο ή το φις κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της συσκευής. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Απομακρύνετε τα παιδιά από τη συσκευή εκτός αν υπάρχει υπεύθυνος για την επίβλεψή τους. Ενημερώστε τα παιδιά για τους κανόνες της ηλεκτρικής ασφάλειας.

Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα με μειωμένες αισθητηριακές ή διανοητικές δεξιότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός αν είναι υπό επιτήρηση ή υπό την καθοδήγηση ατόμου υπεύθυνου για την ασφάλειά τους.

Μην τοποθετείτε αντικείμενα στον θάλαμο του φούρνου.

#### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΟΥΡΝΟΥ

Για τον καθαρισμό του φούρνου πρέπει να αποσυνδέσετε την συσκευή από ηλεκτρικού πρίζα. Φροντίστε πριν καθαρίσετε, η συσκευή να έχει κρυώσει.

Μην καθαρίζετε το φούρνο με σκληρά απορρυπαντικά ή καυστικά υγρά. Αφαιρέστε την σχάρα για να καθαρίσετε τον θάλαμο του φούρνου από τα λίπη με ένα σφουγγαράκι. Σκουπίστε με μια νωπή πετσέτα τα τοιχώματα.